

Cireuse à Chaussures Electrique

BR120109



Bartscher

Cireuse à Chaussures Electrique équipée de 3 brosses rotatives silencieuses, d'une brosse de nettoyage pour la saleté grossière, de 2 brosses de polissage et d'un distributeur de cire en crème.

Caractéristiques Produit :

Alimentation : 230 V	Longueur (mm) : 400	Profondeur (mm) : 240
Hauteur (mm) : 260	Poids (kg) : 6.4	Puissance (W) : 120
Matière : Acier	Couleur : Noir	

Informations Logistiques :

Largeur : 440 mm	Profondeur : 280 mm	Hauteur : 270 mm
------------------	---------------------	------------------